

Ayuda a tu aire acondicionado a funcionar mejor

1. **Asegúrese** de que el control cuenta con **baterías AAA**.
2. **Encienda** el equipo de aire acondicionado **presionando el botón que dice on/off**.
3. Para que el equipo de **aire acondicionado** funcione correctamente debe de estar en **modo COOL** a una **temperatura mínima de 21°C** y una **velocidad HI**.

- Para **configurar** el modo **COOL** presione el botón **MODE**, al presionarlo nos va a mostrar distintas opciones como (**AUTO, COOL, DRY** y **HEAT**) de estas opciones debe seleccionar **COOL**.
- Para **configurar** la temperatura presione el botón **+ TEMP -**, la **temperatura correcta** que debe seleccionar es **21°C** para un **óptimo funcionamiento** del equipo.
- Para **configurar** la **velocidad** (la intensidad en que arroja el aire) debe tener el equipo una velocidad alta (**HI**), está la configuramos presionando el botón **FAN** la cual nos va a dar cuatro opciones (**AUTO, LOW, MED**

4. Se puede **configurar** la opción de la dirección en que arroja el aire, para esto el evaporador cuenta con una o dos ventilas y estas las puede colocar en distintas direcciones dependiendo el gusto del usuario o se puede configurar en **modo aleatorio** presionando el botón **SWING**.

5. Se **recomienda** mantener las puertas y ventanas **cerradas** para un mejor **funcionamiento**.
6. **Evite** introducir objetos al **aire acondicionado**.

7. **No cerrar** ventilas del **aire acondicionado**.

